

インストール時設定マニュアル

- ① 電気設備シンボル集の他に、「シンボル集」(C:\ANDES Data\2014\電匠\Symbol)を追加
- ② グリッドの表示: システム設定 → ウィンドウ → グリッド
- ③ グリッドの設定: 表示 → グリッドの表示